GÖRLIG
MUMSIG



ENGLISH
Warning! Before proceeding with installation, read the safety information in the User Manual.

中文
警告！安装前， 请先阅读用户手册中的安全信息。

繁中
警告！安裝前，請仔細閱讀使用手冊裡的安全資訊。

한국어
경고! 설치를 진행하기 전 사용설명서의 안전 사항을 반드시 확인하세요.

日本語
警告！ 取り付け前に必ず、 取扱説明書に記載の安全上の注意をよくお読みください。

BAHASA INDONESIA
Peringatan! Sebelum melanjutkan instalasi, bacalah informasi keselamatan dalam Manual Pengguna.

BAHASA MALAYSIA
Amaran! Sebelum meneruskan pemasangan, baca maklumat keselamatan di dalam Manual Pengguna.

عربي
تحذير !قبل الإستمرار في التركيب، يجب قراءة معلومات السلامة في دليل المستخدم.

ไทย
คำเตือน! อ่านข้อมูลด้านความปลอดภัยในคู่มือสำหรับผู้ใช้อย่างละเอียด ก่อนเริ่มการติดตั้ง

ENGLISH
For standard installation diagram (installation in a non IKEA kitchen) please refer to the User Manual.

中文
如需标准安装图解 （适用于非宜家厨房的安装流程）， 请参阅 《使用手册》。

繁中
若安裝在非IKEA廚房，請參閱使用說明書內的標準安裝圖。

한국어
표준 설치 다이어그램 (IKEA 주방이 아닌 제품 설치)는 사용자 설명서를 참조하세요.

日本語
標準的な取付図 （イケアのキッチン以外に取り付ける場合） は、 取扱説明書をご覧ください。

BAHASA INDONESIA
Untuk diagram pemasangan standar (pemasangan tidak termasuk dapur IKEA), silakan membaca Panduan Pengguna.

BAHASA MALAYSIA
Untuk diagram pemasangan standard (pemasangan dalam dapur bukan IKEA) sila rujuk kepada Manual Pengguna.

عربي
للحصول على مخطط التركيب القياسي) للتركيب في غير مطبخ ايكيا (يرجى الرجوع إلى دليل المستخدم.

ไทย
ดูแผนภาพการติดตั้งตามมาตรฐาน (การติดตั้งกับชุดครัวที่ไม่ใช่ของอิเกีย) ในคู่มือสำหรับผู้ใช้








?
IKEA



4x


558 mm
545 mm
20 mm
573 mm
595 mm
595 mm


80 cm
6


70 cm
7


200/220 cm
60 cm
11


200/220 cm
80 cm
12



1



2





1



2





3



4



5



6



7





1












200/220 cm
80 cm
1
6x
100347
6x
103437
28
16
1
768 mm
13

2



3



4





5



6



7

8





© Inter IKEA Systems B.V. 2016